





Montageanleitung





CWL Luftverteiler DN125-180
Kunststoff





Installation instruction

CWL Air distributor DN125-180
plastic







Ø75




Ø75




Ø63




50x100








50x140



50x140







WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu

CWL

3064705_201611 Änderungen vorbehalten